

### ECW60607 (CS:272E)遥控定时蜡烛

一、 **功能说明：**电压 DC=3V，上电一直工作无定时。红外线遥控器控制定时模式，定时用 32.768KHZ 晶体振荡，遥控器码值和功能如下：




: 开关控制按键，在 OFF 状态或定时状态时按一下开始一直工作无定时，重复按或在其他工作状态按按键 LED 会灭一下，提示按键有效。




: 按一下关机，进入待机状态。



: OFF 状态无效，打开 ON 才有效，在 ON 状态或其他定时状态时按一下 4H 亮-20H 灭循环定时，按按键 LED 会灭一下，提示按键有效，重复按重新计时。



: OFF 状态无效，打开 ON 才有效，在 ON 状态或其他定时状态时按一下 5H 亮-19H 灭循环定时，按按键 LED 会灭一下，提示按键有效，重复按重新计时。



: OFF 状态无效，打开 ON 才有效，在 ON 状态或其他定时状态时按一下 6H 亮-18H 灭循环定时，按按键 LED 会灭一下，提示按键有效，重复按重新计时。



: OFF 状态无效，打开 ON 才有效，在 ON 状态或其他定时状态时按一下 8H 亮-16H 灭循环定时，按按键 LED 会灭一下，提示按键有效，重复按重新计时。



: OFF 状态无效，打开 ON 才有效，按一下 50%亮，定时状态下按按键不改变定时时间，按按键 LED 会灭一下，提示按键有效。



: OFF 状态无效，打开 ON 才有效，按一下 100%亮，定时状态下按按键不改变定时时间，按按键 LED 会灭一下，提示按键有效。

## 二、按键位和按键码值表：



## 三、参考电路图：

